

# Gebrauchsanweisung


für



## BELICHTUNGSMESSER

Chr. II / 51







*Ouverture de l'appareil*  
**I. Öffnen des Gerätes**



Durch Drücken auf den Knopf A springt der Schutzdeckel auf und mit ihm öffnen sich automatisch die Lichtschachtklappen, wodurch die lichtelektrische Zelle zum Messen freigegeben wird.



# VII. Filmvergleichstabelle

General Electric	Weston	H & D	A S A	European Scheiner	DIN
6	4	100	4	21	8/10
<b>8</b>	<b>5</b>	<b>125</b>	<b>6</b>	<b>22</b>	<b>9/10</b>
9	6	150	8	23	10/10
12	8	200	10	24	11/10
<b>16</b>	<b>10</b>	<b>250</b>	<b>12</b>	<b>25</b>	<b>12/10</b>
18	12	300	16	26	13/10
24	16	400	20	27	14/10
<b>32</b>	<b>20</b>	<b>500</b>	<b>25</b>	<b>28</b>	<b>15/10</b>
36	24	600	32	29	16/10
48	32	800	40	30	17/10
<b>64</b>	<b>40</b>	<b>1000</b>	<b>50</b>	<b>31</b>	<b>18/10</b>
75	50	1250	64	32	19/10
100	64	1600	80	33	20/10
<b>125</b>	<b>80</b>	<b>2000</b>	<b>100</b>	<b>34</b>	<b>21/10</b>
150	100	2500	125	35	22/10
200	125	3120	160	36	23/10
<b>250</b>	<b>160</b>	<b>4000</b>	<b>200</b>	<b>37</b>	<b>24/10</b>
300	200	5000	250	38	25/10